

GEBRUIKERSHANDLEIDING

5L / 10L

Keukenboiler

- ✓ Direct warm water
- ✓ Slim instellen
- ✓ Herkenbaar gedrag
- ✓ Snel duidelijk bij vragen



1. De basis: wat doet deze boiler?

De keukenboiler verwarmt en bewaart een kleine voorraad water (10 of 15 liter).
Wanneer u de warmwaterkraan opent, stroomt het warme water direct uit de boiler.

Na gebruik wordt het water automatisch weer opgewarmd.

U hoeft hier niets voor in te stellen, behalve de gewenste temperatuur.

2. Belangrijk voor gebruik

De boiler moet volledig met water gevuld zijn voordat deze wordt ingeschakeld.

Controle:

- Open de warmwaterkraan
- Wacht tot er een volle waterstraal uit komt
- Pas daarna mag de stekker in het stopcontact

Schakel de boiler nooit in wanneer deze niet gevuld is.

3. Temperatuur instellen

Aan de voorzijde bevindt zich een draaiknop voor de temperatuurinstelling.

Mogelijke standen:

- Vorstbeveiliging (lage temperatuur)
- E-stand (ca. 55 °C) – aanbevolen
- Maximaal (tot ca. 76 °C)

Aanbevolen instelling

Gebruik bij normaal gebruik de E-stand (55 °C).

Deze stand:

- Is energiezuinig
- Beperkt kalkaanslag
- Vermindert risico op verbranding

4. Tijdens gebruik

Het controlelampje brandt wanneer de boiler opwarmt.

Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de verwarming automatisch uit.

Na gebruik van warm water kan het enkele minuten duren voordat het water weer volledig op temperatuur is.

5. Dit is normaal gedrag

Het volgende hoort bij normaal gebruik en is geen storing:

- Tijdens het opwarmen kan er water druppelen uit de inlaatcombinatie of uit de kraanuitloop.
- Het controlelampje schakelt aan en uit
- Het water kan bij een hoge instelling erg heet zijn.
Wees voorzichtig om verbranding te voorkomen.

Het druppelen van water is noodzakelijk om drukverschillen op te vangen.

Blokkeer dit nooit!

6. Onderhoud door de gebruiker

Reiniging

- Reinig de buitenzijde met een zachte doek
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen

In gebieden met hard water wordt periodiek ontkalken aanbevolen.

7. Wanneer werkt de boiler minder goed?

Controleer eerst:

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroomvoorziening ingeschakeld?
- Staat de temperatuur niet te laag ingesteld?

In veel gevallen is de werking hiermee hersteld.

8. Wanneer altijd Klein Units bellen

Neem contact op wanneer:

- De boiler blijft lekken
- De ontlastklep constant water blijft afvoeren
- Het water niet meer warm wordt
- De beveiliging regelmatig uitschakelt
- U twijfelt over de werking

Voer geen eigen reparaties uit.

9. Zo gebruikt u de boiler het prettigst

- Vul altijd eerst met water vóór inschakelen
- Gebruik bij voorkeur de E-stand
- Blokkeer het druppelen nooit
- Bedien de ontlastklep regelmatig
- Neem bij twijfel contact op met het service team