



GEBRUIKERSHANDLEIDING

RAMSES top2 – ECO

Eco thermostaat

- ✓ Eenvoudig verwarmen
- ✓ Altijd comfortabel
- ✓ Grip op je instelling
- ✓ Snel geholpen bij vragen



1. De basis: wat doet deze thermostaat?

De ECO-thermostaat regelt automatisch de verwarming in je unit.

Je stelt een temperatuur of stand in en de thermostaat zorgt voor een comfortabele ruimte, met aandacht voor energieverbruik.

Voor dagelijks gebruik is de thermostaat:

- automatisch
- betrouwbaar
- Eenvoudig te bedienen met een paar knoppen

2. Dagelijks gebruik: zo verwarm je het eenvoudigst

2.1 Temperatuur aanpassen

Draai de draaiknop naar links of rechts

De temperatuur verandert direct

Deze wijziging is tijdelijk

Bij het volgende schakelmoment volgt de thermostaat weer het programma

Ideaal als het even warmer of kouder mag.

2.2 Programma's (automatisch verwarmen)

De thermostaat werkt standaard met vooraf ingestelde programma's:

- P1, P2 of P3

Deze programma's zorgen ervoor dat:

- Het warm is wanneer de ruimte wordt gebruikt
- De temperatuur lager is wanneer dat niet nodig is

Deze programma's zijn meestal al goed ingesteld.

Aanpassen is niet verplicht.

Zo wisselt u van programma

- Druk op MODE
- Blader met ◀ / ▶
- Kies het gewenste programma
- Bevestig met OK

3. ECO-stand: energie besparen

De ECO-stand verlaagt tijdelijk de temperatuur.

ECO inschakelen

- Druk op ECO
- De thermostaat schakelt naar een lagere temperatuur
- Ideaal bij:
 - Korte afwezigheid
 - Minder gebruik van de ruimte

ECO uitschakelen

- Druk opnieuw op ECO
- De thermostaat gaat terug naar het normale programma

4. PARTY-stand: tijdelijk extra comfort

De PARTY-stand zorgt tijdelijk voor een hogere temperatuur.

PARTY inschakelen

- Druk op PARTY
- De thermostaat verwarmt extra comfortabel

PARTY uitschakelen

- Druk opnieuw op PARTY
- De thermostaat keert terug naar het programma

Handig bij onverwacht gebruik van de ruimte.

5. Vakantiestand

Gebruik de vakantiestand wanneer de ruimte langere tijd niet wordt gebruikt.

Wat doet deze stand?

- Verwarming blijft op lage temperatuur
- Beschermst tegen afkoeling
- Bespaart energie

Na afloop schakelt de thermostaat automatisch terug.

Instellen gebeurt meestal vooraf.

Twijfel je? Laat dit door de technische dienst controleren.

6. Dit is normaal gedrag

- De verwarming schakelt niet continu, maar in stappen
- De temperatuur kan automatisch veranderen door het programma
- ECO of PARTY stopt vanzelf of na uitschakelen
- Het display kan dimmen of verdwijnen na enige tijd

Dit betekent geen storing.

7. Wanneer de technische dienst bellen

Neem contact op wanneer:

- Het display niet meer reageert
- De ruimte niet warm wordt
- Foutmeldingen zichtbaar blijven
- De thermostaat blijft hangen in één stand
- Je twijfelt over de werking

Probeer dit niet zelf op te lossen.

Het display

