



GEBRUIKERSHANDLEIDING

SPLIT-AIRCO

Split-airco

- ✓ Direct comfortabel klimaat
- ✓ Slimme functies uitgelegd
- ✓ Herkenbaar gebruik
- ✓ Snel duidelijk bij vragen

1. De basis: wat doet deze thermostaat?

De split-airco zorgt voor een prettig binnenklimaat door:

- Koelen in warme periodes
- Verwarmen in koelere periodes
- Ventileren voor luchtcirculatie
- Ontvochtigen bij benauwd weer

De unit bestaat uit:

- Een binnenunit (in de ruimte)
- Een buitenunit (buiten de unit)

Je bedient de airco met de afstandsbediening.

2. Dagelijks gebruik: zo gebruik je de airco

2.1 Airco aan- en uitzetten

- Druk op ON/OFF op de afstandsbediening
- De airco start in de laatst gebruikte stand

Uitschakelen:

- Druk opnieuw op ON/OFF

De airco heeft een korte beveiligingsvertraging.

Na uitschakelen kan hij pas na \pm 3 minuten opnieuw starten. Dit is normaal.

2.2 Stand kiezen (modus)

Met de MODE-knop wissel je tussen de standen:

Stand	Wanneer gebruiken
COOL (Koelen)	Bij warme temperaturen
HEAT (Verwarmen)	Bij koude temperaturen
FAN (Ventileren)	Alleen luchtcirculatie
DRY (Ontvochtigen)	Bij benauwd, vochtig weer
AUTO	De airco kiest zelf

2.3 Temperatuur instellen

- Gebruik ▲/▼ om de temperatuur aan te passen
- De ingestelde temperatuur verschijnt in beeld

Bij koelen voelt een iets hogere instelling vaak al comfortabel.

Bij verwarmen is een constante instelling het prettigst.

3. Luchtstroom en comfort

3.1 Luchtuitblaasrichting

Gebruik de SWING-knop om de luchtklep te laten bewegen

Nogmaals drukken = vastzetten in gewenste positie

Belangrijk:

Beweeg de klep niet met de hand

Zet bij koelen de lucht niet langdurig recht naar beneden (condens)

3.2 Ventilatorsnelheid

- Kies een lage, middelhoge of hoge stand
- Lage stand = stiller
- Hoge stand = sneller effect

In AUTO regelt de airco dit zelf.

4. Handige functies

4.1 Sleep-functie (nachtstand)

Gebruik deze functie tijdens het slapen.

Wat doet Sleep?

- Bij koelen: temperatuur loopt langzaam iets op
- Bij verwarmen: temperatuur zakt langzaam iets
- De airco schakelt na enkele uren automatisch uit

Stillere werking en lager energieverbruik.

4.2 Timer

Met de **TIMER ON / TIMER OFF** functie kun je instellen:

- wanneer de airco automatisch aan gaat
- wanneer hij automatisch uit gaat

Handig voor:

- opstarten vóór gebruik
- automatisch uitschakelen

5. Dit is normaal gedrag

Het volgende hoort bij normaal gebruik en is geen storing:

- De airco start niet direct na uitschakelen (beveiliging)
- Soms hoor je een zacht stromend of sissend geluid
- Bij verwarmen kan tijdelijk witte damp zichtbaar zijn
- De ventilator kan blijven draaien terwijl de compressor stopt
- De temperatuur wordt niet continu exact vastgehouden

6. Onderhoud door de gebruiker

6.1 Filters reinigen

Schone filters zorgen voor betere werking en schonere lucht.

Advies: elke 2 weken controleren.

Zo reinig je de filters:

1. Zet de airco uit
2. Open het frontpaneel
3. Haal de filters eruit
4. Stofzuigen of spoelen met lauw water
5. Goed laten drogen
6. Terugplaatsen en paneel sluiten

LET OP: Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

7. Wanneer werkt de airco minder goed?

Controleer eerst:

- Zijn ramen en deuren gesloten?
- Zijn de filters schoon?
- Staat de juiste stand (COOL / HEAT) aan?
- Is de ingestelde temperatuur logisch gekozen?

Vaak lost dit het probleem al op.

8. Wanneer altijd de technische dienst bellen

Neem direct contact op wanneer:

- de airco helemaal niet meer reageert
- er een brandlucht of sterke geur ontstaat
- het display foutcodes toont
- er water uit de unit lekt
- de unit ongewoon hard geluid maakt
- zekeringen of groepen steeds uitvallen

Probeer dit niet zelf te repareren.

9. Wat je als gebruiker niet moet doen

- Geen panelen openen
- Geen technische instellingen wijzigen
- Geen buitenunit aanraken
- Geen koelmiddel controleren of bijvullen
- Geen reset uitvoeren zonder instructie

De afstandsbediening

