



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

TH73 PLUS

## Klokthermostaat

- ✓ Eenvoudig verwarmen
- ✓ Altijd comfortabel
- ✓ Grip op je instelling
- ✓ Snel geholpen bij vragen



# 1. De basis: zo gebruik je de thermostaat

De TH73 PLUS regelt de verwarming in de ruimte automatisch op basis van de ingestelde temperatuur.

Je bedient de thermostaat via:

- De knoppen onder het display
- Het menu op het scherm

## 1.1 Thermostaat aan- en uitzetten

1. Druk op de Aan/Uit-knop
2. Het display licht op en toont de huidige temperatuur

**Uitschakelen:**

- Druk opnieuw op Aan/Uit
- Op het scherm verschijnt OFF
- De thermostaat schakelt automatisch vorstbeveiliging in (ca. 5 °C)

## 1.2 Temperatuur instellen

- Druk op ▲ om de temperatuur te verhogen
- Druk op ▼ om de temperatuur te verlagen

De ingestelde temperatuur verschijnt direct in beeld.

## 1.3 Bedrijfsmodus kiezen

De thermostaat kent drie manieren van werken:

<b>Functie</b>	<b>Wanneer gebruiken</b>
Handmatig	Altijd dezelfde temperatuur
Automatisch	Vaste tijden per dag
Tijdelijk aanpassen	Even warmer of kouder

Je wisselt tussen deze functie met de Menu-knop.

## 2. Handmatige bediening

### Zo stel je handmatige verwarming in

1. Druk op Menu tot het hand-symbool verschijnt
2. Stel met ▲ / ▼ de gewenste temperatuur in

De thermostaat houdt deze temperatuur continu aan.

## 3. Automatische programma

In deze stand volgt de thermostaat een vooraf ingesteld dagschema.

### Automatische stand inschakelen

1. Druk op Menu tot het klok-symbool zichtbaar is
2. De thermostaat schakelt nu automatisch tussen:
  - Comforttemperatuur
  - Lagere temperatuur

In de meeste units is dit programma al correct ingesteld.

Aanpassen is meestal niet nodig.

## 4. Tijdelijk warmer of kouder

Wil je de ruimte even aanpassen zonder het programma te wijzigen?

### Zo werkt het

- Druk op ▲ / ▼ om de temperatuur tijdelijk te wijzigen
- De wijziging blijft actief tot het volgende schakelmoment
- Daarna volgt de thermostaat automatisch weer het programma

## 5. Handige functies

### 5.1 Toetsvergrendeling (Key Lock)

Voorkomt dat anderen de instellingen wijzigen.

In- of uitschakelen:

- Houd ▲ en ▼ tegelijk  $\pm$  5 seconden ingedrukt
- Het slotje verschijnt of verdwijnt in het display

### 5.2 Vorstbeveiliging

- Automatisch actief wanneer de thermostaat op OFF staat
- Beschermt de ruimte tegen te lage temperaturen

## 6. Kleine gebruikersproblemen & oplossingen

### 7.1 Het wordt niet warm

Controleer:

- Staat de thermostaat aan?
- Is de ingestelde temperatuur hoger dan de kamertemperatuur?
- Brandt het verwarmingssymbool?

### 7.2 Thermostaat reageert niet

- Is toetsvergrendeling actief?
- Staat de thermostaat niet op OFF?

### 7.3 Foutmelding in beeld (ER0 / ER1)

Dit duidt op een sensorprobleem.

- Niet zelf oplossen
- Meld dit bij de technische dienst (0522 - 46 10 23)

## 7. Veilig gebruik

- Geen instellingen wijzigen in het geavanceerde menu
- Geen bedrading openen
- Geen sensoren aanpassen
- Geen reset uitvoeren zonder instructie

Deze instellingen zijn bedoeld voor onze monteurs.

## 8. Wanneer de technische dienst bellen

- Een foutmelding in het display zoals ERO of ER1
- De thermostaat helemaal niet meer reageert, ook niet na aan/uit zetten
- De verwarming continu aan of uit blijft terwijl de temperatuur correct is ingesteld
- Het display uitvalt, knippert of vreemde symbolen toont
- De thermostaat warm aanvoelt of een brandlucht afgeeft
- Er twijfel is of de thermostaat nog correct meet of schakelt

## Het display

