



Winterprotocol

Voorkom schade door bevriezing

Wat dit protocol voor u duidelijk maakt

- ✓ Voorkom vorstschade
- ✓ Verantwoord gebruik
- ✓ Bescherming van installaties
- ✓ Duidelijkheid bij schade

Tijdens de huurperiode bent u verantwoordelijk voor het voorkomen van vorstschade aan de unit. Zodra de buitentemperatuur onder het vriespunt komt, gelden onderstaande afspraken.

1. Verwarmen bij vorst

Wanneer de temperatuur onder 0°C daalt:

- Moeten units met sanitair en/of watercontainer voldoende worden verwarmd.
- Alleen het afsluiten of afkoppelen van de watertoevoer is niet voldoende.

De verwarming dient ingeschakeld te blijven totdat:

- De temperatuur weer boven het vriespunt is, of
- Klein Units het gehuurde materieel heeft opgehaald.

2. Unit langere tijd buiten gebruik?

Wordt de unit langere tijd niet gebruikt of verwarmd?

Neem dan onderstaande maatregelen:

- Tap de boiler volledig af en koppel deze los.
- Draai alle kranen open.
- Vul toiletten, urinoirs en sifons met antivriesmiddel.

Bij een gehuurde watercontainer:

- Koppel de pomp af.
- Plaats deze in een verwarmde ruimte of in de verwarmde unit.

Deze maatregelen zijn noodzakelijk om bevriezing van leidingen en installaties te voorkomen.

3. Aansprakelijkheid bij vorstschade

De omvang van eventuele vorstschade kan pas worden vastgesteld nadat het leidingwerk volledig is ontdooid en gecontroleerd.

Indien schade ontstaat doordat bovenstaande richtlijnen niet zijn nageleefd, komen herstelkosten voor rekening van huurder.

Belangrijk

De omvang van eventuele vorstschade kan pas worden vastgesteld nadat het leidingwerk volledig is ontdooid en gecontroleerd.

Indien schade ontstaat doordat bovenstaande richtlijnen niet zijn nageleefd, komen herstelkosten voor rekening van huurder.