



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brouwer exclusive

Infrarood thermostaat

- ✓ Direct comfortabel
- ✓ Slimme standen uitgelegd
- ✓ Herkenbaar gebruik
- ✓ Snel duidelijkheid bij vragen



1. De basis: zo gebruik je de thermostaat

Deze thermostaat regelt de infrarood plafondverwarming automatisch. Je stelt een temperatuur in en de thermostaat zorgt dat het comfortabel blijft.

Voor dagelijks gebruik hoef je maar twee dingen te doen:

- De thermostaat aan laten staan
- De gewenste temperatuur instellen



1.1 Verwarming aan en uit

- De thermostaat staat normaal altijd aan
- Uitzetten is niet nodig; hij schakelt zelf in en uit

Wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur:

- Verschijnt het verwarmingssymbool
- Start de verwarming automatisch

1.2 Temperatuur instellen

- Druk op  om warmer te maken
- Druk op  om kouder te maken

De ingestelde temperatuur verschijnt direct in beeld.

2. De standen: wat betekenen ze voor jou

Stand	Wat doet de thermostaat?
Handmatig	Houdt één vaste temperatuur aan
Programma	Volgt ingestelde tijden en temperaturen
Vakantie	Lage temperatuur bij langere afwezigheid

Voor de meeste situaties is Handmatig of Programma voldoende. Wil je toch van stand wisselen druk dan kort op de M-knop. De actieve stand is direct zichtbaar via het icoon op het display.

3. Dagelijks gebruik

Handmatige stand

- Selecteer Handmatig
- Stel de gewenste temperatuur in
- De thermostaat regelt alles verder zelf

Dit is de eenvoudigste en meest gebruikte stand.

Programma-stand

In deze stand schakelt de thermostaat automatisch tussen verschillende temperaturen gedurende de dag.

- Per dag zijn meerdere schakelmomenten ingesteld
- Dit programma is meestal vooraf ingesteld
- Aanpassen is niet nodig voor normaal gebruik

Vakantiestand

Gebruik deze stand wanneer de ruimte langere tijd niet wordt gebruikt.

- Verwarming blijft op lage temperatuur
- Voorkomt afkoeling en vorst
- Bespaart energie

Terug naar normaal:

- Kies Handmatig of Programma

4. Dit is normaal gedrag

- Verwarming schakelt niet continu, maar in stappen
- Bij open raam of snelle afkoeling kan de verwarming tijdelijk stoppen
- In programma-stand kan de temperatuur automatisch veranderen
- Geen vlam-icoon = verwarming staat uit of de gewenste temperatuur is bereikt, maar thermostaat werkt normaal



Alarmmelding

Wanneer het (!) teken of "ALARM" op het display verschijnt, betekent dit dat de maximum sensor temperatuur is bereikt.

De verwarming schakelt tijdelijk uit om oververhitting te voorkomen.

Na een korte periode van afkoelen start het systeem automatisch opnieuw.

5. Tijd en dag instellen (indien nodig)

- Houd de M-knop ± 3 seconden ingedrukt
- Minuten knipperen -> stel in met  / 
- Bevestig met M
- Uren knipperen -> instellen -> M
- Dagnummer instellen (1 = maandag, 7 = zondag)

6. Programma instellen (optioneel)

Alleen nodig als je het bestaande programma wilt wijzigen.

1. Houd de P-knop ingedrukt
2. Stel per dag tot 4 schakelmomenten in
3. Tijd -> bevestigen -> temperatuur instellen

In de meeste units is dit al goed ingesteld.

7. Batterijen vervangen

De thermostaat werkt op batterijen.

Wanneer de batterijen leeg raken kan het display zwart blijven of reageert de thermostaat niet meer.

Batterijtype

2 × AA batterijen

Batterijen vervangen

1. Open voorzichtig het batterijvak aan de achterkant van de thermostaat.
2. Verwijder de lege batterijen.
3. Plaats twee nieuwe AA batterijen in de juiste richting (+ / -).
4. Sluit het batterijvak weer goed.

Na het plaatsen van nieuwe batterijen start de thermostaat automatisch weer op.

8. Wanneer Klein Units bellen

Bel het service team bij één van de volgende situaties:

- Het display niet meer reageert
- Er een foutmelding zichtbaar blijft
- De verwarming niet meer schakelt
- Het scherm uitvalt of knippert
- Je twijfelt over de werking

Geen instellingen wijzigen of reset uitvoeren.

Standaard instellingen thermostaat

Schakelmoment	1		2		3		4	
	Tijd	Temp	Tijd	Temp	Tijd	Temp	Tijd	Temp
Maandag -> Vrijdag	6:00	21C	12:00	21C	16:00	21C	18:00	15C
Zaterdag	6:00	21C	12:00	21C	16:00	21C	18:00	15C
Zondag	6:00	21C	12:00	21C	16:00	21C	18:00	15C

Werking van de infrarood plafondverwarming

In deze unit wordt gebruik gemaakt van infrarood plafondverwarming.

De thermostaat regelt wanneer de verwarming in- en uitschakelt.

De warmte wordt via het plafond afgegeven en zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele temperatuur in de ruimte.

Wat u kunt verwachten

- De verwarming werkt stil en zonder luchtstromen
- De ruimte warmt geleidelijk op
- Het kan enkele minuten duren voordat de warmte merkbaar is

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over het verwarmingssysteem en gebruikstips, zie de handleiding: "Infrarood plafond"

Het display



Kinderslot opheffen

- Houd de M-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt.
- De thermostaat wordt ontgrendeld.