



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Innova 2.0

Wand-airco/klimaatunit

Snel aan de slag

Duidelijke oplossingen

Veilig en zorgeloos gebruik

Altijd optimaal comfort




1. De basis: zo gebruik je het toestel

Je kunt het toestel bedienen via:

- Afstandsbediening
- Touchpaneel op de unit

Beide hebben dezelfde functies.

1.1 Aan- en uitzetten





1. Zorg dat het toestel is aangesloten op stroom.
2. Druk 2 seconden op de - en uitschakelen.
3. De ingestelde temperatuur verschijnt in het display.

1.2 Temperatuur instellen

Gebruik pijltje omhoog/omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen (16–31°C).

1.3 Modus kiezen

Je hebt vier hoofdstanden:

Functie	Wanneer gebruiken
 Verwarmen	In koude periodes
 Koelen	In warme periodes
 Ontvochtigen	Bij hoge luchtvochtigheid (blaast koude lucht)
 Ventileren	Alleen lucht laten circuleren, geen verwarming/koeling

Selecteer een modus door het juiste symbool 2 seconden ingedrukt te houden.

2. Handige functies

2.1 Automatische functie


Het toestel kiest zelf tussen koelen/verwarmen en past de ventilatiesnelheid aan voor optimaal comfort.

- Druk 2 sec. .


2.2 Ventilatorsnelheid

Kies uit:


- Minimaal
- Gemiddeld
- Maximaal
- Booster (90 min., alleen bij koelen/verwarmen)

Door herhaald op de  ventilatorknop te drukken wissel je van stand.

2.3 Nachtfunctie

- Druk 2 sec. op  Nachtfunctie
- De unit wordt stiller en past de temperatuur licht aan voor betere slaap.
- Gaat na 6 uur automatisch uit.

2.4 Zwenkstand (uitblaasklep op/om neer bewegen)

- 2 sec. op  zwenkstand = automatisch bewegen
- Nogmaals drukken = blokkeren in huidige positie

Niet met de hand bewegen dit geeft kans op schade.

3. Kleine gebruikersproblemen & oplossingen

3.1 Toestel gaat niet aan

Mogelijke oorzaken:

- Geen stroom -> controleer stopcontact of installatieautomaat in de groepenkast.
- Batterij afstandsbediening leeg -> probeer via het touchpaneel, vervang de batterij.
- Stekker zit los -> goed aandrukken.

3.2 Toestel verwarmt of koelt onvoldoende

Controleer:

- Is de juiste stand geselecteerd?
- Is het filter vuil? (veroorzaakt slechte luchtstroom, oplossing zie 4.)
- Zijn deuren/ramen open?
- Blokkeren meubels of gordijnen de luchtstroom?
- Is het rooster aan de buitenzijde van de unit schoon? (oplossing zie 4.2)

3.3 Lucht lijkt koud bij ontvochtigen

Dit is normaal. In droogmodus blaast het toestel altijd koele lucht.

3.4 Compressor start pas na 3 minuten

Normaal. De unit beschermt zichzelf tegen te frequente starts.

3.5 Display geeft OF aan (condenswater hoog niveau)

- De afvoer kan verstopt zijn of er is extreem veel luchtvochtigheid.
- Plaats een bak onder de afvoeropening en tap het water via de dop af.
- Blijft de melding? Bel dan de technische dienst (0522 - 46 10 23)

3.6 Andere foutcodes (Er01–Er23)

De codes duiden meestal op sensoren, ventilatoren of communicatie.

Altijd technische service bellen. (0522 - 46 10 23)

4. Onderhoud door de gebruiker

4.1 Filter reinigen (elke 4 weken)

1. Stekker uit stopcontact.
2. Lamellenrooster omhoog tillen en verwijderen.
3. Filter eruit nemen.
4. Reinigen:
 - Stofzuigen, of
 - Afspoelen met lauw water (max. 40°C).
5. Helemaal laten drogen (niet in de zon).
6. Terugplaatsen.

Nooit reinigen met schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

4.2 Roosters aan de buitenkant van de unit reinigen (elke 4 weken)

- Schoonborstelen met een zachter veger of bostel
- Eventueel afnemen met een zachte, vochtige doek.
- Geen schurende middelen gebruiken

5. Veilig gebruik


- Niet op het apparaat leunen of er dingen op zetten.
- Geen obstakels voor inblaas/uitblaasopeningen plaatsen.
- Bij waterlekkage: direct uitschakelen en stekker verwijderen.
- R32 koelmiddel is licht ontvlambaar -> nooit roken bij lekkage of open panelen.

6. Wanneer altijd de technische dienst bellen

- Foutcodes blijven terugkomen.
- Toestel maakt ongewoon veel geluid.
- Er lekt koelmiddel of je ruikt iets vreemds.
- Het toestel reageert niet meer op afstandsbediening of touchpaneel.

Telefoon nummer technische dienst. (0522 - 46 10 23)

Touchpaneel



Afstandsbediening

